Zodiac® Easy Connect

Manual de instalação e utilização
Português

PT

More documents on:
www.zodiac.com

Ø25 / Ø40 7m	Ø25 / Ø25 6m	Ø40 / Ø40 1m
A (x1)	B (x1)	C (x1)	D (x6)
Ø1" 1/2	Ø1"
E (x3)	F (x3)	G (x2)	H (x4)
Zodiac® Power / Z200 (non fournie / not included)
I (x1)	J (x1)	K (x1)	L (x1)

- Leia este manual atentamente antes de proceder à instalação, manutenção ou reparação deste aparelho!
- O símbolo indica as informações importantes que é imperativo ter em conta para evitar quaisquer riscos de danos a pessoas ou ao aparelho.
- O símbolo assinala as informações úteis, a título indicativo.

Avisos

- Por motivos de melhoria constante, os nossos produtos podem ser modificados sem aviso prévio.
- Uso exclusivo: bomba de circulação da água da piscina para Zodiac® Power ou Z200 (não deve ser utilizado para qualquer outro propósito).
- A instalação do aparelho deve ser efectuada por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e respeitando as normas locais em vigor. O instalador é responsável pela instalação do aparelho e pelo respeito dos regulamentos locais em matéria de instalação. O fabricante não será em qualquer eventualidade responsabilizado em caso de desrespeito das normas locais de instalação em vigor.
- É de extrema importância que este aparelho seja manuseado por pessoas competentes e aptas (física e mentalmente), que tenham conhecimento prévio das instruções de utilização (mediante a leitura deste manual). Qualquer pessoa que não respeite estes critérios não deve aproximar-se do aparelho, sob pena de se expor a elementos perigosos.
- Em caso de funcionamento indevido do aparelho: não tente reparar o aparelho autonomamente e contacte o seu revendedor.
- Antes de proceder a qualquer ligação, certifique-se de que a tensão indicada no aparelho é correspondente à da rede eléctrica.
- Antes de qualquer intervenção à máquina, certifique-se de que esta se encontra devidamente desligada da corrente.
- O cabo de alimentação eléctrica e os tubos devem estar isolados de qualquer elemento cortante ou quente que possa os danificar. Se forem danificados, deverão ser substituídos por um técnico qualificado.
- A eliminação ou a derivação de um dos órgãos de segurança resulta automaticamente na supressão da garantia, da mesma forma que a substituição de peças por peças que não sejam provenientes dos nossos armazéns.
- A bomba deve ser instalada num local que não passa ser inundado,
- Qualquer instalação incorrecta pode causar danos materiais ou ferimentos corporais graves (que podem levar à morte).
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não deixar o aparelho dentro de água durante uma operação de cloração de choque.
- Não pisar o aparelho ou os tubos.
- Risco de choque eléctrico no interior do aparelho.
- É imperativamente proibido adicionar produtos químicos ao circuito.

1. Instalação e ligações

Respeitar o sentido das ligações hidráulicas (ver procedimento de instalação). É proibido alongar ou encurtar os tubos, ou utilizar tubos de outro tipo. Verificar o aperto das ligações hidráulicas e a presença de vedantes nas juntas para que não haja fugas. Encher o circuito hidráulico exclusivamente com água da piscina ou água da torneira.

- É recomendável fixar a cabeça (I) na parede da piscina (15 mm no mínimo, 55 mm no máximo de altura em relação à parede) para garantir a estabilidade da mesma, utilizar os orifícios nos pés de regulação para a aplicação dos parafusos (não fornecidos),
- Regular a orientação da cabeça (I) com a ajuda dos espaçadores (G) e dos pés de regulação (H) incorporados (ver imagem 3), é possível colocar os pés (H) nas 6 posições,
- É possível fixar os fixadores dos tubos (D) ao solo (fixações não fornecidas).
- Para conservar um débito ideal, não deverá existir um desnível de mais de 1,5 metros entre a cabeça (I) e a “pump box” (J).

2. Colocar o aparelho em funcionamento

- Verificar se a boca de aspiração da cabeça (I) não está obstruída,

Fazer esta verificação regularmente, a boca pode ficar obstruída.

- Ferrar o circuito hidráulico (ver procedimentos nas imagens 7 a 11),
- Colocar a bomba de calor (L) em funcionamento (consultar o manual da bomba de calor para colocação em funcionamento e avisos),
- Esta detecta automaticamente a ligação da “pump box” (J) e o indicador luminoso

acende :

- Regular a temperatura pretendida para a água,
- depois de a bomba de calor arrancar, cortar a entrada de água, fechar a válvula (K) e desconectar o tubo de reenchimento (ver imagens 12 e 13).

A bomba de calor pode fazer uma temporização de alguns minutos aquando da ligação. O dispositivo pode funcionar com a utilização da piscina e o funcionamento de um robot de limpeza ; contudo, limpe a parede atrás da cabeça regularmente.

Em caso de utilização de cobertura na piscina, adaptá-la em função do posicionamento da cabeça (I), ou retirá-la aquando do fecho da cobertura.

3. Hibernação

A hibernação é obrigatória, sob risco de congelação da bomba, dos tubos e da cabeça. Esta situação não é abrangida pela garantia.

- Retirar a cabeça (I) da piscina,
- Esvaziar a cabeça (I), os tubos (A, B, C) e a “pump box” (J),
- Acondicioná-los num local onde não estejam sujeitos a congelação.

4. Reciclagem

Este símbolo significa que o seu aparelho não deve ser eliminado como resíduo doméstico. Deverá ser objeto de recolha seletiva com vista à reutilização, reciclagem ou valorização. Se este contiver substâncias potencialmente perigosas para o ambiente, estas serão eliminadas ou neutralizadas.

Informe-se junto do seu revendedor sobre as modalidades de reciclagem.

5. Registo do produto

Registe o seu produto no nosso sítio Web: **www.zodiac.com**

- seja o primeiro a receber informações sobre as novidades da Zodiac® e as nossas promoções,
- ajude-nos a melhorar continuamente a qualidade dos nossos produtos.

www.zodiac.com

Pour plus de renseignements, merci de contacter votre revendeur.
For further information, please contact your retailer.

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Votre revendeur / your retailer